


Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, im Gegensatz zur Abbildung in der Ihnen vorliegenden Kurz-/Bedienungsanleitung befindet sich der Netzschalter bei Ihrem TECHNIMEDIA UHD+ SL an der rechten Seite des Lautsprechergehäuses.

Dear customer, in contrast to the picture in the present quick guide/user manual the power switch of your TECHNIMEDIA UHD SL is located on the right side of the loudspeaker box.

Cher client, contrairement à l'image dans le guide rapide/mode d'emploi actuel, l'interrupteur d'alimentation de votre TECHNIMEDIA UHD SL est situé sur le côté droit de la boîte de haut-parleur.

Gentili clienti, in contrario con l'immagine nel il loro istruzioni sommarie/manuale è il pulsante di accensione il loro televisione TECHNIMEDIA UHD SL sul lato destro dell'alloggiamento del diffusore.



- 1 LED/Fernbedienungsempfänger
- 1 LED/IR receiver
- 1 DEL/Récepteur IR
- 1 LED/Ricevitore IR

- 2 Netzschalter
- 2 Main power switch
- 2 Interrupteur
- 2 Pulsante di accensione